
INSTRUCTION BOOK MANUAL DE INSTRUCCIONES



RS2000 SD Series STF20

TOYOTA

POLARIZED PLUG CAUTION

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

SEWING MACHINE

RECORD IN SPACE PROVIDED BELOW THE SERIAL

NO.

AND MODEL NO. OF THIS APPLIANCE.

THE SERIAL NO. IS LOCATED REAR OF ARM.

THE MODEL NO. IS LOCATED REAR OF ARM.

SERIAL NO.

Foot Controller Model HKT(S)-10260 / 4C-316B for use with sewing machine

This sewing machine is for home use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using (this appliance).

DANGER — To reduce the risk of electric shock:

An appliance should never be left unattended when plugged in. Always unplug this appliance from the electric outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING — To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this appliance is used by or near children.
- 2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- 4. Never operate the appliance with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- 6. Do not use outdoors.
- 7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 8. To disconnect, turn all controls to the off ("O") position, then remove plug from outlet.
- 9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

DANGER

- 1. Always unplug before relamping. Replace the bulb with same type rated 15 watts.
- 2. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- 3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop into water or other liquid.

WARNING

- 1. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
- 2. Always use proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- 3. Do not use bent needles.
- 4. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- 5. Switch the sewing machine off ("O") when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing presser foot, etc.
- 6. Always unplug sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual.
- 7. Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

	E	nglish		
1.	NAME OF PARTS1		BLIND HEM STITCH	28
2.	ACCESSORIES3		OVERCASTING	30
3.	BEFORE SEWING5	,	OVERLOCKING	31
	DETACHABLE EXTENSION TABLE5	,	STRETCH STITCHING	31
	CONNECTING FOOT CONTROLLER AND POWER CORD6	;	MAKING BUTTONHOLES	32
	THREADING UPPER THREAD7	•	Determine Length	32
	DRAWING UP LOWER THREAD8	}	Cutting Buttonholes	35
	TRIAL SEWING9)	Balance of Left and Right Side Buttonhole	
	ADJUSTING THREAD TENSION12		ZIPPER SEWING	
4.	STARTING TO SEW13	}	MENDING	37
	BOBBIN WINDING13	,	Patching	37
	INSERTING BOBBIN15	,	Mending a Rip	38
	CHANGING FOOT17	•	APPLIQUE WORK	38
	CHANGING NEEDLE18	,	EMBROIDERY	40
	FABRIC, THREAD AND NEEDLE TABLE20)	Darning Plate	42
	PATTERN SELECTION DIAL22		Removing Foot Holder	42
	TURNING A SQUARE CORNER23	6.	MAINTENANCE	43
	REVERSE SEWING23		CLEANING	43
	THICK FABRIC SEWING25	,	OILING	44
	DOUBLE PRESSER FOOT LIFTER26	7.	TROUBLE CHART	45
5.	SELECTING THE STITCH27	•	LOWER TENSION ADJUSTMENT	49
	STRAIGHT SEWING27	•	CLEANING SHUTTLE CASE	
	ZIGZAG SEWING27	•	CHANGING LIGHT BULB	52
	Thread Tension For Zigzag Stitch			

Español

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, se deben respetar siempre ciertas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizarlo (este aparato).

PELIGRO — Para reducir el riesgo de descargas eléctricas:

Nunca se debe dejar desatendido un aparato que esté enchufado a la corriente eléctrica. Desenchufe siempre este aparato de la toma eléctrica immediatamente después de su utilización y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas, o lesiones personales:

- 1. No permita que sea utilizado como un jugnete. Cuando este aparato es utilizado por, o cerca de, niños, es necesario prestar especial atención.
- 2. Utilice este aparato sólo para el uso al que se la destina,tal como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recommendados por el fabricante que se incluyen en este manual.
- 3. No utilice nunca este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha dejado caer o ha sufrido algún dafio, o si ha sido sumergido en agua. devuelva el aparato al concesionario antorizado más cercano para que sea examinado, reparado o ajustado mecánica o eléctricamente.
- 4. No utilice nunca el aparato si los orificios de ventilación están bloqueados. Mantenga los orificios de ventilación de la máquina de coser y del pedal de control sin acumulaciones de hilo, polvo y fragmentos de tela.
- 5. Nunca deje caer o introduzca ningún objecto en ninguna abertura.
- No lo utilice al aire libre.
- 7. No utilice nunca este aparato en lugares donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- 8. Para disconectarlo, apague todos los controles (posición "O") y después desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- 9. No desenchufe el aparato tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.

PELIGRO

- 1. Desenchufe siempre el aparato antes de cambiar la bombilla. Reemplace la bombilla con una del mismo tipo, homologada para 15 watt.
- 2. No intente coger un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo immediatamente.
- 3. No coloque o guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser empujado dentro de una bañera o lavabo. No ponga o deje gotear agua ó otro líquido sobre el aparato.


Español

ADVERTENCIA

- 1. Mantenga los dedos alejados de las piezas en movimiento. Se debe prestar especial atención en las proximidades de la aguja.
- 2. Utilice siempre una placa de aguja adecuada. Una placa incorrecta puede causer la ruptura de la aguja.
- 3. No utilice agujas dobladas.
- 4. No tire de la tela o la emuje mientras cosa a máquina. Puede desviar la aguja y romperla.
- 5. Apague ("O") la máquina de coser cuando haga ajustes en el área de la aguja, por ejemplo, cuando enhebre le aguja, cuando cambie la aguja, cuando coloque la bobina o cuando cambie el pedal, etc.
- 6. Desenchufe siempre la máquina de coser de la toma eléctrica cuando retire las cubiertas, lubrique el aparato, o cuando realice cualquier otro ajuste mencionado en el manual de intrucciones
- 7. No utilice nunca el aparato sobre una superficie blanda, tal como un sofá, donde los orificios de ventilación pueden quedar bloqueados.

	Espa	ñol	
1. NOMBRE DE LAS PARTES	1	COSTURA INVISIBLE Y DOBLADILLO	28
2. ACCESORIOS	3	SOBRE COSTURA	30
3. ANTES DE EMPEZAR A COSER	5	COSTURA "OVERLOCK"	
TABLERO DE EXTENSIÓN RETIRABLE	5	COSTURA ELÁSTICA DE DISEÑOS AUTOMÁTICOS	31
CONECCIÓN DEL PEDAL Y CABLE DE	CORRIENTE6	CONFECCIÓN DE OJALES	32
ENHEBRAMIENTO DEL HILO SUPERIO	OR7	Determinación del Largo	32
CÓMO LEVANTAR EL HILO INFERIOR	8	Corte del Ojal	35
COSTURA DE PRUEBA		Equilibrio de los lados derecho y izquierdo del ojal	35
AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL HILO	12	COSTURA DE CIERRES	36
4. COMENZAR A COSER	13	COSTURA PARA REMENDAR	37
BOBINADO	13	Parchado	37
COLOCACIÓN DEL CARRETE EN LA B	OBINA15	Remiendo de una Rasgadura	38
CAMBIO DEL PIE PRENSATELA	17	COSTURA DE APLICACIÓN (PARCHES DE ADORNO)	38
CAMBIO DE LA AGUJA	18	COSTURA PARA BORDAR	40
TABLA DE TELAS, HILOS Y AGUJAS		La Placa de la Aguja para Bordado	
CONTROL PARA SELECCIONAR LA PI	JNTADA22	Para Quitar el Soporte del Pie Prensatela	42
COSTURA EN REVERSA		6. MANTENIMIENTO	43
COSTURA EN TELAS GRUESAS		Limpieza	
DOBLE ACCIÓN DEL ELEVADOR DEL P	E PRENSATELA26	Aceitado	
5. ESCOGER LA PUNTADA	27	7. TABLA DE PROBLEMAS	
COSTURA RECTA	27	AJUSTE DE TENSIÓN DE LA BOBINA	
COSTURA EN ZIG-ZAG	27	LIMPIEZA DE LA CAJA DEL CANGREJO	51
Tensión del Hilo para Costura Zig-Zag	28	CAMBIO DEL FOCO	52

1. NAMES OF PARTS / NOMBR DE LAS PARTES



Section

- 1. Handle
- 2. Thread guide for bobbin winding
- 3. Take-up lever
- **4.** Upper tension plate
- 5. Face cover
- 6. Upper thread tension dial
- 7. Thread cutter
- 8. Thread guide for upper threading
- 9. Presser foot thumb screw
- 10. Presser foot
- 11. Feed dog
- 12. Needle plate
- 13. Extension table. (Accessory box)
- 14. Spool pin
- 15. Bobbin winding spindle
- 16. Handwheel
- 17. Declutch knob
- 18. Presser foot lifter
- 19. Pattern selection dial
- 20. Socket
- 21. Switch
- 22. Free arm
- 23. Reverse sewing lever

Español

- 1. Manija
- 2.Guía para enhebrar el hilo
- 3. Tira hilo
- 4. Guía del hilo superior
- 5. Tapa frontal
- **6.** Control de la tensión del hilo superior
- 7. Cuchilla para cortar el hilo
- 8. Guía del hilo superior
- 9. Tornillo del pie prensatela
- 10. Pie prensatela
- 11. Dientes
- 12. Placa de la aguja
- 13. Tablero de extensión (Caja de accesorios)
- 14. Porta carretel
- 15. Devanador
- 16. Volante
- 17. Seguro del volante
- **18.** Elevadoe del pie prensatela
- 19. Control para seleccionar la puntada
- 20. Enchufe
- 21. Interruptor
- 22. Brazo libre
- 23. Palanca para coser en veversa

Section

2. ACCESSORIES / ACCESORIOS

1	5	9
2	6	10
3	7	11
		12
4	8	13

- 1. Zigzag sewing foot (on machine)
- 2. Zipper foot
- 3. Buttonhole foot
- 4. Buttonhole cutter
- 5. Needle plate screw driver
- 6. Oiler
- 7. Bobbins (3 pcs.)
- 8. Ordinary needles (3 pcs.,#14)
- 9. Ball point needle(1 pc.)
- 10. Darning plate
- 11. Screw drivers (small)) (1 pc.)
- 12. Extra spool pin (For twin needle sewing)
- 13. Twin needle (1 pc.)

Español

- 1. Pie de costura zig-zag (en la máquina)
- 2. Pie para coser cierres
- 3. Pie para ojal
- 4. Cortador para el ojal
- 5. Llave para desatornillar la paca de la aguj
- 6. Aceitera
- 7. Carretes (3 pzas)
- 8. Agujas normales (3 pzas)
- 9. Aguja de punta redonda (1 pza)
- 10. Placa de la aguja para el bordado
- 11. Desarmadores (Pequeño) (1 pza)
- 12. Porta carretel extra (para costura con dos hilos)
- 13. Aguja doble (1 pza)

sewing.

Page 5

English


Español

3. BEFORE SEWING

The machine is stored in flatbed style which makes your work easier for ordinary

3. ANTES DE EMPEZAR A COSER

La máquina se presenta en forma plana para hacer más fácil su labor en la costura normal.



Section


3

DETACHABLE EXTENSION TABLE

Remove the table (accessory box) and the machine is used as a free-arm machine.

TABLERO DE EXTENSIÓN RETIRABLE

Quitar esta parte (conteniendo accesorios) y la máquina se puede usar con el brazo libre.




The free-arm is more convenient to sew or embroider; trousers, sleeves, cuffs of T-shirts, blouses, etc.

Reverse the above steps to attach the extension table.

El brazo libre es recomendable para coser o bordar pantalones, mangas, puños de camisas, blusas, etc.


Colocar nuevamente la caja de accesorios.



English Español

To open the lid of the accessory box, pull it open, as illustrated.

Para abrir la tapa de la caja de accesorios, jalarla como se indica.



Section

3

CONNECTING FOOT CONTROLLER AND POWER CORD

Connect foot controller and power cord (1) (2).

Before plugging in your machine, be sure that the voltage is the same as that of your machine (written on a plate at back of machine).

Switch on power to the machine and turn on the sewing light.

Switch off power to the machine and turn off the sewing light.

CONECCIÓN DEL PEDAL Y CABLE DE CORRIENTE


Conectar el pedal y el cable de corriente siguiendo los pasos ① y ②.


Antes de conectar la clavija de la máquina, asegurarse de que el voltaje de la máquina sea igual que el de su toma de corriente.

(* el voltaje está escrito sobre una placa en la parte posterior de la máquina.)

Accione el botón de la máquina, para el funcionamiento del pedal y del foco.

OFF - Apagado ON - Encendido






English Español

The more you press the foot controller, the faster the machine runs.

A major presión del pedal, mayor será la velocidad con que la máguina coserá.



Section

3

THREADING UPPER THREAD

Raise the presser foot lifter. Raise the take-up lever to the highest position by turning the handwheel towards you.

Thread following numbers ①-⑥. Pass the thread through quide ①.

Lead thread through either side of tension disc ②. Hook the thread under the guide ③ as shown.

ENHEBRAMIENTO DEL HILO SUPERIOR

Levantar el elevador del pie prensatela.


Levantar el tira hilo a su posición más alta girando el volante hacia Ud.


Para enhebrar seguir los pasos del ① al ⑥.

Pasar el hilo a través de la guía ①.

Jalar el hilo hacia el frente y pasarlo por cualquier unidad de la guía ②.

Enhebrar el hilo en la guía ③ y jalar el hilo hacia arriba para insertarlo en el resorte.





English

Español

Thread take-up lever (4). Pass thread through needle guide (5) (use left one) then through the needle eye (6) from front to back.

Enhebrar el hilo en la guía (4). Jalar el hilo a través de la guía (5) (usar izquierda). Enhebrar en la aguja de adelante hacia atrás. 6

Allow about 15 cm (6") of thread extra.

Hold the end of the upper

thread with the left hand as

Turn the handwheel slowly

towards you until the needle

moves down and up again to


its highest position.

DRAWING UP LOWER

THREAD

illustrated.


Dejar aproximadamente 15 cm de hilo extra.



Section


CÓMO LEVANTAR EL HILO **INFERIOR**

Sostener el extremo del hilo superior con la mano izquierda. Girar el volante lentamente hacia Ud. hasta que la aguja baje y suba otra vez.



Pull the upper thread slowly and the lower thread will be brought up in a loop.

Jalar el hilo supeior lentamente y el hilo inferior se alzará en forma de presilla.




English

Español

Pull out both threads to about 15 cm (6") and place them together at the left under the presser foot.

Jalar ambos hilos 15 cm aproximadamente y ponerlos juntos debajo del pie prensatela hacia el lado izquierdo.



Section

3

Now that you have finished the first steps (page 1-13), you are familiar with the controls on your machine and with the accessories provided for the machine you are ready to start to sew with your new sewing machine.

TRIAL SEWING

COSTURA DE PRUEBA


Ahora Ud. ha terminado los primeros pasos (de la página 1 a la 13). El manejo de su máquina y accesorios le son familiares a Ud.. Esta todo en orden para comenzar a coser con su nueva máquina.

Let's try to sew a straight stitch.

- Make sure your machine is set completely as illustrated here.
- 2. Pattern selection dial to (⁽⁾).
- 3. Upper thread tension dial to 5.
- 4. Place fabric under the presser foot.


Comenzaremos a probar la costura recta.

- Asegurase que su máquina esté completamente como aparece indicado.
- 2. Control para seleccionar la puntada a (⁽).
- 3. Control de la tensión del hilo superior al No. 5.
- 4. Colocar la tela debajo del pie prensatela.



Español

- 5. Take-up lever in its highest position.
- Fabric should be placed under the presser foot with the bulk of the material to the left of the needle and the right edge of the material placed on the appropriate seam allowance.
- Colocar la palanca en la posición más alta.
- La tela debe quedar colocada debajo del pie prensatela con la mayor parte sobre la izquierda de la aguja. Y colocar el borde del lado derecho de al tela con el apropiado espacio para la costura.




6. Lower press foot lifter.

 Press foot controller lightly and commence forward sewing guiding the fabric by hand as it is fed. Never push or pull the material.

The more you press the foot controller, the faster the machine runs.

8. Draw out fabric to left when sewing is finished.


- 6. Bajar el elevador del pie prensatela.
- Presionar el pedal ligeramente y comenzar a coser guiando la tela con la mano mientras avanza ésta. Nunca se debe tironear o empujar la tela.
- ※ A mayor presión del pedal, mayo será la velocida con que la máquina coserá.



Always finish sewing each seam with the needle at its <u>highest position</u>.

Leave at least 15 cm (6") of thread behind the needle so that it will not be drawn out of the eye of the needle when starting the next sewing.

- 9. Cut threads with thread cutter.
- 8. Jalar la tela hacia el lado izquierdo cuando se haya terminado de coser.
- Siempre terminar cada costura con la aguja en su posición más alta.
- Dejar aproximadamente 15 cm del hilo extra hacia atrás para que no se desprenda el hilo de la aguja.
- 9. Cortar los hilos con la cuchilla.



Section

English

Español

Let's try reverse sewing

10. At first, sew forward.

Then, push down reverse sewing lever to sew backwards.

This is reverse sewing

- 11. Release lever to return to sew forward.
- ※ Reverse sewing is often done for reinforcement at the beginning and ends of seam (back stitching).


Vamos a probar la costura en reversa.

10. Al principio, coser hacia adelante.

Después, empujar la palanca que está sobre la derecha hasta abajo, como se indica en la figura.

Ésta es la costura en reversa.

- 11. Soltar la palanca e iniciar la costura hacia adelante.
- La costura en reversa es muchas veces para reforzar la costura en las orillas de la tela.



Section


3

Let's try zigzag sewing

- 12. Set pattern selection dial to (\S) .
- 13. Follow above step 4-9. This is zigzag sewing.

Vamos a probar la costura en zig-zag.

- 12. Colocar el Control para seleccional la puntada a (\$).
- 13. Seguir los pasos arriba del 4 al 9.



Español

ADJUSTING THREAD TENSION

After you finish sewing the above stitches, check if the upper and lower thread tensions are equal and strong enough to lock both threads in center as in figure (a). If upper tension is too tight, upper thread lies straight along upper surface of fabric (b).


If lower tension is too tight lower thread lies straight along lower surface of fabric

Correct by turning tension dial in the direction of arrow.

- Always check the balance
 of upper and lower tensions by test sewing using
 fabric, needle, thread and
 stitch pattern you plan to
 use.
- (Correct combinations are described on page 20.)

AJUSTE DE LA TENSIÓN DEL HILO

- ② Para la costura correcta, la tensión de ambos hilos es igual y tendrá que juntar ambos hilos en el centro.
- Si la tensión del hilo superior está muy ajustada, el hilo superior quedará recto a lo largo de la superficie superior de la tela.
- © Si la tensión del hilo superior está muy suelta, el hilo inferior quedará recto a lo largo de la superficie inferior de la tela.
- Es recomendable ensayar antes en un pedazo de la tela; el molde de la costura, la tensión de los hilos (superior ó inferior), la aguja, y el hilo.
- ※ (Consultar la Table de Telas, Hilos y Agujas en la página 21.)



Section

English

Español

4. STARTING TO SEW

SEVV 2


4. COMENZAR A COSER

BOBBIN WINDING

Set the needle in the highest position by turning the handwheel towards you. Open shuttle cover.


BOBINADO

Colocar la aguja en su posición más alta girando el volante hacia Ud. Abrir la cubierta del lansadera.



Open latch of bobbin case and pull it out.

Abrir el seguro de la bobina y sacarla.




Section

4

Close latch of bobbin case and bobbin comes out easily.


Soltar el seguro de la bobina y el carrete saldrá fácilmente.



English Español

Pull out and stand spool pin.

Levantar el porta carretel hacía arriba.




Section

4

Put a spool on spool pin. Draw thread from spool pin through thread guide and pretension device; following numbers ① and ②. Colocar un hilo en el porta carretel.

Pasar el hilo del porta carretel como se muestra en el dibujo. (pasos ① y ②)




Wind thread clockwise around bobbin several times. Push bobbin on to spindle. Move the declutch knob in the handwheel into the direction.

Note: Do not turn declutch knob while sewing.

Enredar el hilo varias veces alrededor del carrete en dirección a las manecillas del reloj. Colocar el carrete sobre el eje. Mover el botón que se encuentra en el volante hacia el dibujo (1) (indicando el carrete).

Nota:Nunca toca el botó de desembrague automático al coser. ¡Puede ser peligroso!




English

Español

Push bobbin in the direction of arrow (a) .

Press down foot controller for bobbin winding. When the bobbin is wound as shown (b), stop the machine and push the bobbin to the left as shown (c) to remove bobbin. Mover el carrete se indica en la flecha (a) .

Presionar el pedal para devanar. Cuando el carrete está como se indica en la figura (b), pare la máquina y mueva el carrete hacia la izquierda como se indica en la figura (c) para desprenderlo.



Section

4

Note: Watch the bobbin carefully to wind the correct volume of thread.

Take bobbin off the spindle and cut the thread.


Move the declutch knob in the

handwheel into the J direction.

Nota: Al devanar cuide que el volumen del hilo no exceda la capacidad del carrete.

Quitar el carrete del eje y cortar el hilo.

Mover el botón del volante en dirección a la aguja. (♥,)




INSERTING BOBBIN

Place the bobbin in its case with the thread running in direction of arrow (clockwise).

COLOCACIÓN DEL CARRETE EN LA BOBINA


Colocar el carrete dentro de al bobina con el hilo en dirección a la flecha.



English Español

Guide thread into slot (a) of bobbin case.


Guiar el hilo por la ranura ⓐ de la caja porta bobina.



Section

4

Extraer el hilo hacia la izquierda, conducirlo hacia abajo del resorte de tensión y luego pasarlo por la ranura (b).




Raise the needle to the highest position.

Leave end of thread of about 10 cm (4") from bobbin case. Take hold of latch and push bobbin case into shuttle, as illustrated.

Release latch when bobbin case is fully inserted.

Levantar la aguja a su posición más alta.

Dejar en el extremo del hilo unos 10 cm fuera de la bobina. Tomar el seguro de la bobina y empujarla hacia adentro del cangrejo, como se indica. Soltar el seguro cuando la bobina esté completamente adentro del cangrejo.



Español


CHANGING FOOT

Raise presser foot lifter ① . Set needle in the highest position by turning the handwheel towards you ② .

English

CAMBIO DEL PIE PRENSATELA


Levantar el elevador del pie prensatela. ①
Colocar la aguja en la posición más alta, girando el volante hacia Ud. ②.



Section


4

② Push button of holder towards you and foot will come off. ② Oprimir la palanca del soporte del pie prensatela hacia Ud. y el pie se sor tará.



 Position a new foot by aligning holding groove of shank with pin of foot.
 Lower presser foot lifter so that holder catches presser foot. ⑤ Poner un pie prensatela con el poste justamente debajo de la hendidura del soporte.

Bajar el elevador del pie prensatela y el soporte detendrá el pie inmediatament.



English Español

CHANGING NEEDLE


Set the needle in the highest position by turning the hand-wheel towards you.

Loosen needle clamp screw and take out needle.

CAMBIO DE LA AGUJA

Colocar la aguja en la posición más alta girando el volance hacia Ud.

Aflojar el tornillo de presión de la aguja y quitarla.



Section


4

With the flat side away from you, insert a new needle into groove of needle bar.

Push needle into clamp until it reaches stopper (a) and tighten needle clamp screw firmly.

Con la parte plana hacia atrás, inserte la nueva aguja dentro de la cavidad.

Empujar la aguja hacia arriba hasta el tope figuro ⓐ y apriete el tornillo de presión firmemente.



English

Español

Always use a straight needle with sharp point.

Using defective or worn needles not only causes stitch skipping, breakage of needles or snapping of thread; it also can damage shuttle and needle plate.

Note: Always use needle type 15x1/705

Legend:

x Straight shaft

y Sharp point


Usar siempre agujas bien derechas, con buena punta. Usar agujas defectuosas o gastadas no solaments causa que se omitan puntadas, rotura de agujas o que se corra el hilo; también pueden dañarse el cangrejo y la placa de la aguja.

Nota: Usar siempre agujas tipo 15 x 1.

Leyenda:

x Aguja derecha

y Punta aguda



Section

THREAD

NEEDLE

FABRIC, THREAD AND NEEDLE TABLE

MACHINE EMBROIDERY

Size 50-70

Cotton Covered REMARKS **FABRIC** U.S. Size European Mercerized European Point Polyester, Silk, Cotton Cotton 705 15x1 Style Nylon Loosen up-VERY SHEER: Lace, 70 60 Silk, Nylon 65-70 9 Regular per tension Voile, Chiffon, Net one or two SHEER: Blouse, Crepe 50-70 60 Silk, Nylon 65-70 9 Regular points Lawn, Organdy, Taffeta LIGHT-WEIGHT: Crepe, 30 50 Silk 75-80 11 Regular Wool, Brocada, Velvet MEDIUM: Wool, Silk, Linen, Velveteen, Cotton, Faille, 30 50 Silk 80-90 11-14 Regular Terrycloth² HEAVY: Denim, Duck, Sailcloth 30 Heavy Duty C.C.Poly 100 16 Regular EXTRA HEAVY: Upholstery, 30 Heavy Duty C.C.Poly 120 19 Regular Canvas, Awning [KNITS] Ball Silk, Nylon LIGHT-WEIGHT: Tricot 50-70 60 70 9 Point MEDIUM-WEIGHT: Jersey, Ball Silk, Nylon 30 9-10 50 70-80 Double knit C.C.Poly Point Silk, Nylon Ball HEAVY-WEIGHT: Double knit 30 50 80-90 11-14 C.C.Poly Point Ball FAKE-FURS, VELOURS 30 C.C.Poly 90-100 14-16 Heavy Duty Point [LEATHER] 30 50 C.C.Poly 90 14 VINYLS FILMS Wedge LIGHT-TO-MEDIUM-WEIGHT 30 50 C.C.Poly 90-100 14-16 Wedge **HEAVY LEATHER** 30 Heavy Duty C.C.Poly 100-110 16-18 Wedge [DECORATIVE TOUCHES] TOP STITCHING Silk twist 100-110 16-18 Regular

65-80

9-11

Regular

Section

Español

TABLA DE TELAS. HILOS AGUJAS

Section

	HILOS		AGUJAS			
TELAS	Algodón	Algodón mercerizad	Algodón Poliester Seda, Nylon	Medida americana 15x1	Tipo de Puntada	OBSERVA- CIONES
MUY LIGERAS: Encaje, gasa chifón, tul.	70	60	Seda, Nylon	9	Normal	Aflojar la tensión
LIGERAS: Crepé, lino, organdi, tafetán	50-70	60	Seda, Nylon	9	Normal	superior uno o dos puntos
LIVIANAS: Crepé, lana, brocado, terciopelo	30	50	Seda	11	Normal	paritoo
MEDIANAS: Lana, seda, pana, lino, Faya, tela de tolla	30	50	Seda	11-14	Normal	
PESADAS: Drill, Ioneta, Iona	30	Extrafuerte	Poliester	16	Normal	
SUPER PESADAS: Tapiceria, cáñamo, todos	30	Extrafuerte	Poliester	19	Normal	
[TEJIDOS]						
LIVIANAS: Tricot	50-70	60	Seda, Nylon	9	Red	
MEDIANAS: Jersey, Calado doble	30	50	Seda, Nylon Poliester	9-10	Red	
PESADAS: Calado doble	30	50	Seda, Nylon Poliester	11-14	Red	
IMITACIÓN PIEL, VELOUR	30	Extrafuerte	Poliester	14-16	Red	
[CUERO] TELAS VINÍLICAS	30	50	Poliester	14	Cuña	
TELAS VINÍLICAS LIVIANAS O MEDIANAS	30	50	Poliester	14-16	Cuña	
CUERO GRUESO	30	Extrafuerte	Poliester	16-18	Cuña	
[DECORADOS MATELASSE]	Seda retorcida		16-18	Normal		
BORDADO Y MÁQUINA	Medida 50 - 70			9-11	Normal	

	English	Español		
	PATTERN SELECTION DIAL The desired stitch will be	derecha para seleccionar la puntada que Ud. desee.	3 1	12 🗧
	obtained by turning the stitch selector, it can be turned either to the right or to the left. Note: When operating selector, make sure the needle is in the highest position.		2	13 ≸
		Nota: Siempre asegúrese de que la aguja se encuentre en su posición más alta cuando se maniobre este control.	4	14 }
	The stitches are shown as below.	Las puntadas se indican como sigue:	5	15
Section		1 Ojal Presilla Inicial 2 Costado Izquierdo Ojal 3 Ojal Presilla Final 4 Costado Derecho Ojal 5 Costura Recta Izquierda Largo 2 mm.(*) 6 Costura Recta Centro Largo 2 mm.(*) 7 Costura Recta Centro Largo 3 mm.(*) 8 Costura Recta Centro Largo 4.5 mm.(*) 9 Zigzag 2 mm. (*) 10 Zigzag 3 mm. (*) 11 Zigzag 5 mm. (*) 12 Basta invisible telas normales 13 Zigzag 3 puntos (Tricot) 14 Unión de telas 15 Puntada elasticada (basta invisible inversa 16 Basta invisible inversa 17 Recta triple 18 Imitación colleretera 19 Imitación colleretera 19 Imitación overlock telas lycra (fibras) 20 Panal de abeja 21 Imitación overlock telas stretch (algodón) (*) El largo y ancho de la puntada cambia de acuerdo a las condiciones de costura.	16 }	
_				17
				18
			9	19
			10 §	20 🐇
			11 \$	21 🗧

Se

English


Español

TURNING A SQUARE CORNER

To turn a square corner 5/8" from the fabric edge, stop stitching with the needle tip piercing the fabric, when reaching the cornering guide as shown. Raise the presser foot, turn fabric. New stitching line will align with 5/8" seam guide on side of needle plate. Lower the presser foot and begin stitching in new direction.

CAMBIO DE DIRECCIÓN DE PESTUNTE

Parar la máquina en el punto de rotación con la aguja en el tejido. Subir la palanca del pie prensatelas y girar el tejido en el sentido deseado. Bajar la palanca del pie prensatelas y volver a coser en la nueva dirección.



Section

4

TREVERSE SEWING

(Starting to sew)

Place fabric under foot about 1 cm (0.4") inside the edge. Lower presser foot lifter.

(Reverse sewing)

To reinforce seam, sew backwards to the edge of fabric by pushing reverse sewing button.


COSTURA EN REVERSA

(Empezar a coser)

Colocar la tela debajo del pie prensatela aproximadamente a 1 cm de la orilla. Bajar el elevador del pie prensatela.

(Costura en reversa)

Para reforzar la costura coser en sentido contrario de la orilla de la tela accionando la palanca para coser en rever-




English Español

Release button and commence forward sewing guiding fabric by hand as it is fed. Never pull material.


Sew reverse stitches for rein-

Soltar la palanca e inicial la costura hacia adelante girando la tela con la mano según se vaya avanzando. Nunca se debe tironear la tela.




forcement at end of seam.

Coser con puntadas en reversa para reforzar el final de una costura.



Draw fabric to left when sewing is finished.

Jalar la tela hacia el lado izquierdo cuando se haya teminado de coser.



Section

English

Español

THICK FABRIC SEWING

(Particularly denim)

Thick Fabric Sewing (particularly denim)

For thick fabric sewing, it is important to sew slowly and use the proper needle size and type. A sharp needle works the best for denim.

Gently guide the fabric as you sew.

Legend:

- **x** Direction of needle
- y Direction of cloth


COSTURA EN TELAS GRUESAS (Dril de algodón en particular)

Para coser las telas gruesas, lo que importa es que se siga las instrucciones cuidadosamente.

Asegurarse de colocar la tela verticalment. La aguja debe estar perpendicular a la costura para que la aguja penetre la tela apropiadamente. (ver figura No.1)

Levenda:

- x Dirección aguja
- y Dirección tela



Section

Improper maneuvering of thick fabric can cause deflection and possible breaking of the needle.

Legend:


- x Direction of needle
- v Direction of cloth

La mala colocación causará que se doble y posiblemente se rompa la aguja. Para coser las telas muy gruesas, coser suavemente manteniendo la tela en la mano.

La rotura de la aguja no es problema mecanico, sino mal uso.

Leyenda:

- x Dirección aguja





English


Español

DOUBLE PRESSER FOOT LIFTER

In order to obtain a larger opening when using very thick materials, firmly push presser lifter up as far as it will go.

DOBLE ACCIÓN DEL ELEVADOR DEL PIE PRENSATELA

Para tener mayor espacio entre el pie y la tela, cuando se usan materiales muy gruesos llevar hacia arriba el elevador del pie tanto como se pueda.



Section



English

Español

5. SELECTING THE STITCH

5. ESCOGER LA **PUNTADA**

The desired stitch will be obtained by turning the Pattern Selection Dial.

* When operating the selector, make sure the needle is in the highest position.

Set machine as shown, 4

kinds of straight stitch lengths

can be selected as shown

Stitch

Length

2 mm

2 mm

5 mm

3.2 mm

Needle

Position

Left

Centre

Centre

Centre

Girar el selector para escoger la puntada que se requiere.


* Asegurarse que la aguja esté siempre en su posición más alta al operar el selector.

Section

COSTURA RECTA

Preparar la máquina como se indica. 3 diferentes longitudes en la costura recta y se pueden escoger come se indica.

-	
LA SELECCIÓN	EL LARGO DE
DE LA PUNTADA	LA PUNTADA
No.5	2 mm
No.6	2 mm
No.7	3.2 mm
No.8	5 mm



below. Stitch

Selector

No.5

No.6

No.7

No.8

ZIGZAG SEWING

STRAIGHT SEWING

Set the machine as shown. To prevent seam ends unravelling, set machine for straight stitch and sew in reverse at beginning and ending of seam.


3 kinds of zigzag patterns can be selected as shown.

COSTURA EN ZIG-ZAG

Preparar la máquina como se indica.

Para evitar que en la terminación de la costura se deshile, preparar la máquina para la puntada recta y coser en reversa al principio y al final de la costura.

3 diferentes modelos de la costura en zig-zag se pueden escoger como se indica.



Liigiioii				
Sti	tch	Zigzag	Stitch	
Sele	ector	Width	Length	
No	. 9	2 mm	1 mm	
No	.10	3.5 mm	2 mm	
No	.11	5 mm	2.5 mm	

Thread Tension For Zigzag Stitch

Better-looking zigzag stitching requires less upper tension than straight stitching. Loosen upper tension slightly.

Legend:

- **x** Wrong side
- y Right side

Español


LA SELEC- CIÓN DE LA PUNTADA	EL ANCHO DEL ZIG-ZAG	EL LARGO DE LA PUNTADA
No. 9	2 mm	1 mm
No.10	3 mm	2 mm
No.11	5 mm	4 mm

Tensión del Hilo para Costura Zig-Zag

Para una mejor apariencia de la puntada en zig-zag se requiere demenor tensión superior que la que se usa en la puntada recta. Aflojar la tensión superior ligeramente.

Leyenda:

- x Revés
- y Derecho



Section


5

BLIND HEM STITCH

Set machine as shown.

COSTURA INVISIBLE Y DOBLADILLO

Preparar la máquina como se indica.



- 3 - -

English

Fold material as shown and place it under foot.

For a neater finish, it is preferable to baste or iron hem beforehand.

Legend:

- **x** Wrong side
- y Right side


Español

Plegar la tela como se indica y colocar debajo del pie prensatela.

Para un mejor acabado es preferible hilvanar o planchar el doblez previamente.

Leyenda:


- **x** Revés
- y Derecho



Section

5

Sew carefully, so that straight stitches are made on hem edge, and slanting stitches pierce only one or two threads of fold. Coser cuidadosamente para que las puntadas estén hechas sobre la orilla del pliegue, y las puntadas desplazadas tomen solamente uno o dos hilos del doblez.



- a Correct seam.
- Needle is catching edge of fold too much.
- © Needle is not catching edge of fold at all.


Legend:

- **x** Wrong side
- y Right side

- a Costura correcta
- b La aguja está tomando demasiado la orilla del doblez.
- © La aguja no está tomando la orilla del doblez.

Leyenda:

- x Revés
- v Derecho



English Español

OVERCASTING

SOBRE COSTURA

For light-weight material:


Para materiales ligeros:

Set machine as shown.

Overcasting prevents edge of fabric from fraying and produces neat finish.

Preparar la máquina como se indica.

Evita que las orillas de la tela se deshilen y crea una mejor apariencia en el acabado.




Section

5

Place the seam allowance under the presser foot with the edge of the seam in line with the side of the presser foot as illustrated.

Trim the fabric to the stitch line.

Coser cuidadosamente para que todas las puntadas estén niveladas con la orilla de la tela.




For thick and elastic, and also very fine material:

Set machine as shown. Sew in the same way as above.

Para telas gruesas y elásticas:

Preparar la máquina como se indica.

Coser de la misma forma, como en las indicaciones anteriores.



English

Español


OVERLOCKING

COSTURA "OVERLOCK"

Overlocking stitches make it possible to sew and overcast seams at the same time. Set machine as shown.

Las puntadas en overlock hacen posible coser y reforzar la costura al mismo tiempo.

Preparar la máquina como se indica.



Section

5


Put two pieces of cloth together with the right sides together and sew.

To prevent edges from fraying, sew so that right side stitches drop outside the edge of material.

In some cases overlocking stitches can be used for overcasting. Poner dos telas juntas, con el derecho de las mismas cara a cara y coser.

Para evitar que se deshilen las orillas, coser de modo que el lado derecho de las puntadas caiga fuera del borde de las telas.

En algunos casos la puntada en overlock puede usarse para reforzar la costura.



STRETCH STITCHING

The following stitches shown can be used with stretch and knit fabrics. These are special stitches built in the machine for your quick selection.

COSTURA ELÁSTICA DE DISEÑOS AUTOMÁTICOS

Estas puntadas especiales son de uso práctico en telas elásticas y tejidos, y vienen integradas en la máquina.

		Page 32
English	Español	
 X Overcast stretch y Straight stretch z Overlock stitch 	 x Elástica sobre las orillas y Elástica recta z Puntada overlock elástica 	x y z
MAKING BUTTONHOLES	CONFECCIÓN DE OJALES	
Set machine as shown.	Preparar la máquina como se indica.	
Determine Length Measure the diameter and thickness of the button and add 0.3 cm (1/8") for bar tacks. Mark buttonhole size on material. ** For stretch fabrics, lay a piece of stabilizer under the fabric where the buttonhole will be placed.	Determinación del Largo Marcar el largo del ojal en la tela agregandole 0.3 cm para los remates. ** Para tejidos elásticos, pon una pieza de papel donde viene el ojal.	

Section

English Español

Legend:

L Length of a buttonhole

d Diameter

t Thickness

m Marking


Leyenda:

L Longitud del ojal

d Diametro

t Espessor

m Marca



Section

5

Attach buttonhole foot. Completely push back sliding part ⓐ of buttonhole foot. Place material under foot so that marking of buttonhole passes through centre of foot.

Directions line © of foot indicates beginning line of marking.


Extra thread is placed under foot and then to left or back.


Bar tacking: Set pattern selection dial to 1 (□) and sew 5-6 stitches.

Colocar el pie presatela para ojales.

Desplazar completamente hacia atrás la parte deslizable del pie @ . Poner el material debajo del pie de modo que la marca del ojal quede al centro del pie. La línea (b) indica el inicio de la marca. El Hilo sobrante colocarlo debajo del pie, hacia la izquierda o hacia atrás.

Remate inferior: Colocar el selector de diseños en 1 (□) y coser de 5 a 6 puntadas.






English

Español

Left side: Change pattern to 2 (■). Sew left side from front to back until it reaches the end line.

Note at which line the centre marker points so that it is not necessary to mark the end lines for all buttonholes. Lado izquierdo: Cambiar el selector a 2 (1). Coser el lado izquierdo del ojal de adelante hacia atrás hasta llegar a la marca del final.




Section

5


Bar tacking: Change the pattern to 3 (☐) and sew 5-6 stitches.

Remate superior: Cambiar el selector a 3 (☐) y coser de 5 a 6 puntadas.



Right side: Change pattern to 4 (1) and sew right side until it catches first bar tack.

Lado derecho: Cambiar el selector a 4 (1) y coser el lado derecho del ojal hasta que alcance el remate inferior.



Español


Cutting Buttonholes

Place a pin through the bar tacks to prevent over-cutting. Cut the buttonhole along centre with the buttonhole cutter.

English

Corte del ojal

Poner un alfiler en uno de los extremos del ojal para evitar un corte de más.



Section

5

Balance of Left and Right Side Buttonhole

Occasionally the left and right buttonhole columns may need to be balanced on specialty fabric.

In this case adjust stitch balance by turning adjusting dial located on the back of the machine.

If the right side of buttonhole is too dense, turn dial to left as shown.


If the left side of the buttonhole is too dense, turn dial to right as shown.


Equilibro de los lados derechio y izquierdo del ojal

Los puntos de los lados derecho y izquierdo no se pueden equilibrar sobre tejidos diferentes. En este caso, ajustar el equilibro girando el control de ajuste para ojales.

Si el lado derecho del ojal esta demasiao cerca del lado izquierdo, girar el cintrol hasta la izquierda como esta sefialado.

Si el lado izquierdo del ojl esta demasiado cerca del lado derecho, girar el control hasta la derecha como esta sefialado.





English Español


ZIPPER SEWING

Set machine as shown. By using a special zipper foot, zipper sewing can be easily done.

COSTURA DE CIERRES

Preparar la máquina como se indica.

Al usar el pie prensatela especial para cierres la costura puede resultar más fácil sin dar vuelta a la tela.




Section

5

Set the zipper foot on the right of the needle.

Sew right side of zipper guiding fabric carefully so that right side teeth of zipper are parallel with left edge of foot. Poner el pie para la costura de cierres a la derecha de la aguja.


Coser el lado derecho del cierre y cuidar que los dientes del cierre queden paralelos al borde izquierdo del pie.



Re-set zipper foot to the left of the needle.

Sew left side of zipper in the same way.

Pasar el pie para cierres al lado izquierdo de la aguja. Coser el lado izquierdo del cierre de la misma forma.



English Español


MENDING Patching

Set machine as shown.

COSTURA PARA REMENDAR

Parchado

Preparar la máquina como se indica.



Section

5


Place the patch over the worn part.

Pull the thread ends toward back or left when starting sewing.

Sew along the edge of the patch on the right side. Trim away the worn part close to the seam on the wrong side.

Poner un parche sobre la parte rota. Jalar los extremos de los hilos hacia atrás o a la izquierda cuando se va a empezar a coser.

Coser por el derecho toda la orilla del parche. Despúes recortar la parte rota de atrás.



English

Español

Mending a Rip

Set the machine in the same way as for patching. Sew the edges of tear together first. Then sew two more


seams on either side. A piece of gauze can be placed underneath to reinforce the rip.

Remiendo de una Rasgadura

Preparar la máquina de la misma forma como en el parchado.

Primero coser las orillas de la rasgadura abarcando ambos lados. Después coser más de dos veces en cada lodo, cerca de la costura anterior.

Un pedazo de tela puede ser colocada debajo, para reforzar la costura en la rasgadura.




Section

APPLIQUE WORK

Set machine as shown.

COSTURA DE APLICACIÓN (PARCHES DE ADORNO)

Preparar la máquina como se indica.




English

Español

Draw design on material to be used as an applique and cut it out. Place cut-out on base material with stabilizer and baste it.

Dibujar el diseño sobre el material que se va a utilizar como parche de adorno y recortarlo.

Colocar el parche de adorno sobre el material hilvanarlo.




Section

5


Sew around the outline with preset zigzag stitch, width and length either of pattern selection dial No.9, 10, or 11 according to the shape and size of cut-out and type of base material.

Coser alrededor del molde con puntada en zig-zag, ajustando el largo, y el ancho de la puntada con el numero del control selector de puntada 9, 10, o 11 de acuerdo con la forma y tamaño del parche y el tipo de material que sirve como base.



To change direction at corners, or to sew very small circles, stop machine, positioning needle just away from edge of cut-out, lift presser foot and turn material. Lower presser foot and continue sewing.

Para cambiar la direccíon en las esquinas o para coser en circulos muy pequeños, parar la máquina, colocar la aguja en la punta de la orilla del parche, levantar el pie prensatela y girar el material. Después bajar el pie prensatela y continuar la costura.



English

Español

EMBROIDERY

COSTURA PARA BORDAR


Set machine as shown. Remove foot, and holder screw.

To avoid lower thread from being pulled up, reduce upper thread tension.

Preparar la máquina como se indica.

Quitar el pie prensatela y el soporte con el tornillo.

Para evitar que se jale el hilo inferior reducir la tensión del hilo superior.



Section

5

For good embroidery, it is important to use the correct needles and thread.

Use embroidery thread for upper thread and a thinner thread of same kind and color for lower thread.

Trace your design on material and centre it in embroidery hoop. Make sure material is taut.

Needle	Thread
No. 9	120 ~100
No. 11	100 ~ 80
No. 14	60 ~ 50

Para hacer un buen bordado es importante usar las agujas e hilos apropiados.

Usar hilo de seda en la parte superior, y en la parte inferior (carrete) uno más delgado del mismo color.

Trazar el diseño sobre el material y centrarlo en el bastidor. Debe asegurarse que el material esté estirado.

Aguja	Hilo
No. 9	120 ~100
No. 11	100 ~ 80
No. 14	60 ~ 50

English


Español

Pull out lower thread by turning handwheel towards you while holding upper thread lightly.

Lower presser foot lifter. Grasp lower thread then make two or three stitches, snip off excess threads. Bajar aguja y volver a subir, jalando Ud. el hilo superior saldrá el inferior, para comenzar a bordar.

Bajar la palanca del pie prensatela.

Dar de 2 a 3 puntadas de preferencia con el volante (para hacer un nudo) y cortar hilo sobrante.



Section

5

Start sewing along outline of design with satin stitch.
Continue sewing with guiding hoop by hand.


To finish filling, sew several straight stitches.

Lay stabilizer underneath when embroidering sheer fabric.

Comenzar a coser el contorno del diseño con la puntada satín. Coninuar cosiendo y guiando el bastidor con la mano.

Al terminar de coser, dar varias puntadas con el volante (nudo).

Colocar una hoja de papel debajo de la tela cuando ésta sea muy delgada.



English

Español

Darning Plate

needle plate.

There are a few times when you want to control the feeding of the fabric yourself. Raise the needle to its highest position and raise presser foot. Place darning plate over needle plate aligning two pins

You may then determine the movement of the fabric yourself.

of darning plate with holes of

For the machine equipped with drop feed lever, see supplementary manual.


La Place de la Aguja para el Bordado

A veces Ud. podrá mover libremente la tela.

Colocar la aguja en su posición más alta y levantar el elevador del pie prensatela. Poner la placa para el borda-

do sobre la placa de la aguja, alineando dos espigas de la placa del bordado a las cavidades en la placa de la aguja. Ya Ud. mismo puede deteminar el movimiento de la tela.

※ Para las máquinas que llevan una palanca de una de arrastre comprobar en el instructivo suplementario.



Section


5

Removing Ankle

Removeing ankle by loosening screw with screwdriver.

Para Quitar el Soporte del Pie Prensatela

Aflojar el tornillo correspondiente.



English

Español

6. MAINTENANCE

6. MANTENIMIENTO

Your machine requires regular cleaning and oiling for satisfactory sewing performance. A machine which is used for a few hours a day needs to be cleaned and oiled once a month.


Para un funcionamiento adecuado su máquina requiere regularmente de limpieza y aceitado. Una máquina que se usa durante pocas horas al día necesita limpiarse y aceitarse una vez al mes.



Importante:

Disconnect power supply before carrying out maintenance on machine.

Desconectar la clavija de la máquina para hacerle el mantenimiento.



Section



CLEANING


LIMPIEZA

Remove foot and needle. Remove needle plate. Brush off all dust and lint on feed dog with a cleaning brush. Quitar el pie prensatela y la aguja.

Turn latches outwards.

Quitar la placa de la aguja. Limpiar con el cepillo todo el polvo y pelusas de los dientes.

Girar los seguros hacia afuera.




English

Español

Remove shuttle race cover. Remove shuttle. Clean shuttle race with a cleaning brush and a soft cloth.

Quitar la tapa del cangrejo. Quitar el cangrejo. Limpiar la caja del cangrejo con un cepillo y un trapo suave.




Section

Use oil manufactured specially for sewing machine use. Other oils will eventually cause mechanism to jam. Apply one drop of oil to part of shuttle where friction occurs.

OILING

ACIETADO

Usar solo sceite especial para máquinas de coser. Otro aceite causará daños al mecanismo de la máquina. Aplicar una gota de aceite al cangrejo en la parte donde hace fricción.



English

7. TROUBLE CHART

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	CORRECTION
Breaking lower thread	Thread not wound evenly on the bobbin or not drawn up correctly	P.15, P.7,10
	Lower thread tension too tight	P.49, 50
	Lint stuck in the bobbin case and inside the tension spring	Remove lint and fluff with a cleaning brush
Skipping stitches	Needle not fully inserted	P.18
	Needle bent	P.18
	Size or type of needle and thread not suitable for the material	P.20
	Incorrect upper threading	P.7
	Too much oil on the machine	P.44
Irregular stitches	Incorrect size of needle for the material	P.20
	Upper thread tension too loose	P.12
	Incorrect lower tension	P.49, 5
The material not fed	Pattern selection dial not set correctly	P.22
correctly	Lint stuck on the feed dog	P.43
Noisy machine	Check for thread in race, the slightest amount of thread in race may cause noise or binding, use material like tooth pick or cotton swab to clean.	P.43 P.51

Section

7

Section 7

English			
PROBLEM	PROBABLE CAUSE	CORRECTION	
The material puckers	Upper or lower thread tension too tight	P.12, P.50	
	Stitch too long for material	P.22	
	Thread too thick	P.20	
	Incorrect threading of upper or lower thread	P.7, P.16	
Breaking needle	Needle not correctly inserted	P.18	
	Needle bent	P.18	
	Needle clamp screw too loose	P.18	
	Upper thread tension too tight	P.12	
	Needle too fine for the material	P.20	
	Dials have been changed while the needle was down in the material	P.22	

If trouble is still apparent in the machine, please consult your nearest dealer.
 Do not try to correct fault by yourself.

Español

7. TABLA DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	CORRECCIÓN
Se rompe el hilo inferior	Hilo del carrete disparejo o no conducido hacia arriba correctamente.	P.15, P.7,10
	Demasiada tensión en el hilo inferior.	P.49,50
	Pelusa acumulada en la bobina y en el resorte de tensión	Quitar pelusa con cepillo.
Omisión de puntadas	Colocación inadecuada de la aguja.	P.18
	Aguja doblada.	P.18
	Hilo o aguja inadecuados para la tela.	P.21
	Enhebrado incorrecto del hilo superior.	P.7
	Demasiado aceite en el cangrejo.	P.44
Costuras irregulares	Medida de aguja no correcta para la tela utilizada.	P.21
	Tensión del hilo superior demasiado baja.	P.12
	Tensión incorrecta del hilo inferior.	P.49,50
La tela no se mueve	El selector de diseño no accionado correctamente.	P.22
	Altura incorrecta o pelusas en los dientes	P.43
Hace ruido	Pelusa o hilo atorados en el cangrejo.	P.43, P.51

Section

7

Section 7

Español			
PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	CORRECCIÓN	
La tela se arruga	Tensión superior o inferior muy alta.	P.12, P.50	
	Puntada demasiada larga para la tela.	P.22	
	Hilo demasiado grueso.	P.20	
	Enhebrado incorrecto de los hilos superior o inferior.	P.7, P.16	
Se rompe la aguja	Colocación inadecuada de la aguja.	P.18	
	Aguja doblada.	P.18	
	El tornillo de presión de la aguja está muy flojo.	P.18	
	Tensión del hilo superior muy alta.	P.12	
	Aguja demasiada delgada para la tela.	P.21	
	Cambiar el modelo o el ancho de la puntada con la aguja en posición inferior.	P.22	

[※] Si aún los problemas continúan, recurrir al centro de servicio más cercano. No tratar de corregir la falla Ud. mismo.

LOWER TENSION

ADJUSTMENT

If your machine skips stitches or loops stitches, it may require a tension adjustment. To check the bobbin tension, follow these steps:

English

- ① Push latches of the shuttle race cover to the outside. as shown in figure ①.
- 2 Remove shuttle cover as shown in figure 2.
- 3 Remove shuttle as shown in figure 3.
- Suspend bobbin, bobbin case, and shuttle all together as illustrated in figure
 ().

When jerking the thread slightly.all of them should slide down with light resistance.

If they do not slide down with a slight jerk of the thread, the bobbin case tension is too tight. If they slide down too easily, the bobbin case tension is too loose.

See following page for adjustment of the bobbin case.

Once the bobbin case is correctly adjusted, it is easy to balance the stitches as shown on page 12.

- x Shuttle
- y Bobbin ascrew using small screwdriver.


Español

AJUSTE DE TENSIÓN DE LA BOBINA

Si la máquina pierde puntos o hace nudos por el revés en la costura no es problema de la máquina, sino de la tensión. Para verificar la tensión de la bobina, se debe tomar ésta y el cangrejo como se indica en el dibujo, si la tensión es correcta se desplazarán lentamente.

Después ajustar la tensión superior con los número 4, 5, o 6.

- Girar los seguros hacia afuera.
- ② Quitar la tapa del cangrejo
- 3 Quitar el cangrejo.
- 4 x Cancrejo
 - y Carrete y bobina El cangrejo y la bobina se desplazarán lentamente.



Section


7

			Page 50
	English	Español	
	For tension adjustment, turn screw using small screwdriver. Legend: x Upper tension too tight y Upper tension too loose	Para ajustar la tensión, utilizar el desarmador y apretar o aflojar el tornillo según sea necesario. Apretar: Para hacer la tensión más alta del hilo inferior. Aflojar: Para hacer la tensión baja del hilo inferior. Leyenda: x Tensión inferior más alta y Tensión inferior baja	X y
Section 7	Attach shuttle. ** Lay machine on its back to make it easier.	Poner el cangrejo. Para facilitar la operación, poner la máquina en la trasera.	
	Attach shuttle cover.	Poner la tapa del cangrejo.	

English Español

Push latches towards inside.

Girar los seguros hacia den-



Section

7

CLEANING SHUTTLE CASE

Thread stuck between shuttle and shuttle case causes sudden rapid running or sudden stopping of the machine.


In this case you should proceed as follows:

- ① Lift presser foot and remove bobbin case.
- ② Push latches @ towards outside and remove shuttle cover and shuttle with fingers.
- ③ Clean shuttle and shuttle case and re-assemble them.

LIMPIEZA DE LA CAJA DEL CANGREJO

El hilo atorado en la caja del cangrejo, causará una pequeña falla en su máquina. En este caso proceder como se describe en seguida.

- Llevar hacia arriba el elevador del pie y quitar la bobina.
- ② Girar los seguros del cangrejo hacia afuera ③ , y quitar la tapa y el cangreio.
- 3 Limpiar cangrejo y caja, volviendolos a armar.



English

Español

CHANGING LIGHT BULB

Unplug the machine.


Loosen the screw ① as shown and open face cover as shown.

Remove the bulb by unscrewing it in a counterclockwise direction.

Install a new bulb by screwing it in clockwise.

CAMBIO DEL FOCO

Desconectar la máquina.
Aflojar el tornillo como se indica, y abrir la cubierta.
Quitar el foco girándolo en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj.
Poner un unevo foco atornillándolo.



Section

7

Section

TOYOTA

"TOYOTA" FASHIONS YOUR FUTURE

AISIN SEIKI CO., LTD.

Kariya City 448, Japan

1926019-111